Maximaler Winkel mit verstellbarer Halterung, in Teil 1



Maximaler Winkel mit verstellbarer Halterung, Pos. 2 und 3



Um den Befestigungspunkt zu ändern, müssen die an beiden Gabelseiten angebrachten Innensechskantschrauben herausgezogen werden.
Beide Innensechskantschrauben sind gegenüberliegend, nach dem Einsetzen beide, gleichzeitig mit einem Imbusschlüssel befestigen.
Um dies zu sichern, müssen beide Innensechskantschrauben mit einem minimalen Drehmoment festgezogen werden.