





Me 109 G6

1:5

1:6

		Ruderausschläge in mm		Meßpunkt
Quer	oben	18	20	
	unten	12	12	
Höhe	oben	20	22	
	unten	20	22	
Seite	rechts	40	45	
	links	40	45	
Landeklappen		max. 45 - 50 45-50 nach unten		

Beim Landen unbedingt Klappen benutzen!

Am Anfang ca. 15-20 mm. Nach Eingewöhnung auch mehr. Die Klappen wirken bremsend und auftriebsmindernd!

Vorsicht beim Durchstarten mit voll ausgefahrenen Klappen. Das Modell läßt sich sehr stark ausstellen, steigt jedoch kaum.